

Podłączenie kolumn głośnikowych

wyjścia MAIN



Podłączenie mikrofonu bezprzewodowego

wejście jack



Podłączenie mikrofonu przewodowego

wejście XLR



Podłączenie audio mp3, laptop ...

wejścia jack



Regulacja miksera



suma

głośność poszczególnych urządzeń

Dodatkowe kontrolery:

HIGH regulacja wysokich tonów

MID regulacja średnich tonów

LOW regulacja niskich tonów

BAL balans pomiędzy L/R

Kolumna głośnikowa



Kontrolka zabezpieczenia **CLIP** przed przeciążeniem, nie powinna się zapalać, w razie zapalenia należy zmniejszyć głośność

regulacja tonów, regulacja głośności, gniazda wejściowe

włącznik

zasilanie 230V

W przypadku współpracy kolumny z mikserem, regulację głośności oraz korekcji barwy ustawić w pozycji środkowej.

Uwaga:

Zabezpieczenie **CLIP** po wielokrotnym zapaleniu może wyłączyć kolumnę, prosimy sprawdzać czy się nie zapala kontrolka, w przypadku zapalenia należy niezwłocznie zmniejszyć głośność