


## Podłączenie kolumn głośnikowych

wyjścia MAIN MIX Left/Right



## Podłączenie mikrofonu bezprzewodowego

wejście jack 1, 2, 3, 4,



## Podłączenie mikrofonu przewodowego

wejście XLR 1, 2, 3, 4,



## Podłączenie audio mp3, laptop ...

wejścia jack 5/6, 7/8



## Regulacja miksera



**głośność poszczególnych kanałów**

**suma kanałów**

## Regulacja miksera c.d.



ustawienie barwy wysokie/niskie tony

ustawienie nasycenia kanału mikrofonowego GAIN

balans

## Kolumna głośnikowa



Kontrolka zabezpieczenia **CLIP** przed przeciążeniem, nie powinna się zapalać, w razie zapalenia należy zmniejszyć głośność

regulacja tonów, regulacja głośności, gniazda wejściowe

włącznik

zasilanie 230V

W przypadku współpracy kolumny z mikserem, regulację głośności oraz korekcji barwy ustawić w pozycji środkowej.

Uwaga:

Zabezpieczenie **CLIP** po wielokrotnym zapaleniu może wyłączyć kolumnę, prosimy sprawdzać czy się nie zapala kontrolka, w przypadku zapalenia należy niezwłocznie zmniejszyć głośność